

حل سوالات آزمون نظام مهندسی معماری نظارت – اردیبهشت ۱۴۰۲

سوال ۵۷ – دفترچه 203-A

- ۵۷- در دیوار نمای آجری مسلح خارجی، در چه تراز دیوار نما باید به دیوار پشت مهار شود؟
- (۱) در تراز دیوار خارجی مسلح شده است و در همان تراز با یک عدد میلگرد در لایه نما
 - (۲) در یک رج پایین تر از تراز مسلح شدن دیوار خارجی
 - (۳) در یک رج بالاتر از مسلح شدن دیوار خارجی و با بست و به همراه یک عدد میلگرد در لایه نما
 - (۴) در تراز دیوار خارجی مسلح شده است و در این صورت نیاز به قرار دادن میلگرد در همان تراز در لایه نما نمی باشد.

حل سوالات آزمون نظام مهندسی معماری نظارت – اردیبهشت ۱۴۰۲

سوال ۵۷ – دفترچه 203-A



- ۵۷- در دیوار نمای آجری مسلح خارجی، در چه تراز دیوار نما باید به دیوار پشت مهار شود؟
- (۱) در تراز دی که دیوار خارجی مسلح شده است و در همان تراز با یک عدد میلگرد در لایه نما
- (۲) در یک رج پایین تر از تراز مسلح شدن دیوار خارجی
- (۳) در یک رج بالاتر از مسلح شدن دیوار خارجی و با بست و به همراه یک عدد میلگرد در لایه نما
- (۴) در تراز دی که دیوار خارجی مسلح شده است و در این صورت نیاز به قرار دادن میلگرد در همان تراز در لایه نما نمی باشد.




اطلاعات پرسش و انتخاب مبحث مرتبط				
مبحث؟	پیوست 6 استاندارد 2800	چون در صورت سوال، در مورد اجزای غیر سازه ای در زلزله ، صحبت شده است.		
فصل؟	1-6 اجزای غیر سازه ای معماری	چون در مورد نماهای خارجی ، صحبت کرده است. پس بخش 1-6-4-3-4 پیوست ششم استاندارد 2800		
صفحه و بند	گزینه 1 صفحه 32	گزینه 2 صفحه 32	گزینه 3 صفحه 32	گزینه 4 صفحه 32

با توجه به قسمت های مشخص شده،

در پیوست 6 استاندارد 2800، ویرایش چهارم، صفحه 32، در نماهای اجری، نما باید در ترازى که دیوار خارجی مسلح شده است، با بست به دیوار پشت مهار شود. در همان تراز، باید یک عدد میلگرد در لایه نما نیز قرار داده شود.

گزینه 1 منطقی است. و پاسخ این سوال است.



ب- نمونه اجرای اتصال لویایی به تیر در پائل بتنی پیش ساخته

شکل پ-۶-۳۷- نمونه هایی از اجرای اتصال لویایی در محل اتصال به تیر طبقه جهت جداسازی نما از جلیتهای داخل صفحه قاب سازه ای

در نماهای اجری، نما باید در ترازى که دیوار خارجی مسلح شده است با بست به دیوار پشت مهار شود. در همان تراز باید یک عدد میلگرد در لایه نما نیز (مطابق شکل پ-۶-۳۸) قرار داده شود. جزئیات اجرای این نما به همراه دیگر الزامات اجرایی در شکل پ-۶-۳۹ نشان داده شده است. جزئیات مشروح در نشریه ۷۱۴ سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است.

۵۷- در دیوار نمای آجری مسلح خارجی، در چه ترازى دیوار نما باید به دیوار پشت مهار شود؟

- (۱) در ترازى که دیوار خارجی مسلح شده است و در همان تراز با یک عدد میلگرد در لایه نما
- (۲) در یک رج پایین تر از تراز مسلح شدن دیوار خارجی
- (۳) در یک رج بالاتر از مسلح شدن دیوار خارجی و با بست و به همراه یک عدد میلگرد در لایه نما
- (۴) در ترازى که دیوار خارجی مسلح شده است و در این صورت نیاز به قرار دادن میلگرد در همان تراز در لایه نما نمی باشد.

حل سوالات آزمون نظام مهندسی معماری نظارت - اردیبهشت ۱۴۰۲

سوال ۵۷ - دفترچه 203-A

۵۷- در دیوار نمای آجری مسلح خارجی، در چه تراز دیوار نما باید به دیوار پشت مهار شود؟

(۱) در تراز دیوار خارجی مسلح شده است و در همان تراز با یک عدد میلگرد در لایه نما

(۲) در یک رج پایین تر از تراز مسلح شدن دیوار خارجی

(۳) در یک رج بالاتر از مسلح شدن دیوار خارجی و با بست و به همراه یک عدد میلگرد در لایه نما

(۴) در تراز دیوار خارجی مسلح شده است و در این صورت نیاز به قرار دادن میلگرد در همان تراز در لایه نما نمی باشد.

**در نماهای اجری، نما باید در ترازى كه
دیوار خارجى مسلح شده است، با
بست به دیوار پشت مهار شود. در
همان تراز، باید يك عدد میلگرد در
لایه نما نیز قرار داده شود.**

موضوع: نظام مهندسی معماری و عمران

دوره آزمون: اردیبهشت 1402

مدرس: مهندس جالو

منبع: سافت سیویل

انتشار: بهار 1403

به سافت سیویل خوش آمدید...



اتفاقی نو در آموزش مهندسی عمران و معماری